

Ecoline Floor Clean & Care Set



Ecoline



- » Zestaw
- » Ecoline Magic Cleanser – Konzentrat
- » Ecoline Wash Care



Ecoline Magic Cleanser

Karta techniczna
Maj 2015
Strona 1/2



Ecoline



- » środek do gruntownego czyszczenia – przed renowacją
- » do zabrudzonych podłóg drewnianych i korkowych, z wyraźnymi nieestetycznymi śladami zużycia
- » intensywnie czyści również powierzchnie mebli i stołów oraz inne powierzchnie jak PCV, linoleum, kafelki, ceramikę, kamień naturalny

Właściwości:

Ecoline Magic Cleanser – stanowi doskonałe rozwiązanie dla zabrudzonych powierzchni, noszących wyraźne ślady użytkowania: do gruntownego oczyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych i korkowych, woskowanych, olejowanych lub lakierowanych. Usuwa osad nikotynowy, warstwy brudu i tłuszczu, np. z powierzchni w łazience i kuchni. Nie zawiera wybielaczy. Nadaje się do zastosowania do maszyn czyszczących.

Numer artykułu:

8125Eco *Ecoline Magic Cleanser*

8126Eco *Ecoline Magic Cleanser*

koncentrat

Spray

(gotowy do użycia)

Zakres zastosowania:

Celem gruntownego wyczyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych i korkowych, woskowanych, olejowanych lub lakierowanych. Nadaje się również do innych powierzchni, t.j. PCV, linoleum, ceramikę, kafelki, kamień naturalny...

Łatwe usuwanie osadu nikotynowego, warstwy brudu i tłuszczu, np. z powierzchni w łazience i kuchni.

Ograniczenia w zastosowaniu:

Nie stosować bezpośrednio na surowe i niezabezpieczone drewno lub korek. Może to w następstwie spowodować utrudnienia przy późniejszym nanoszeniu warstw (lakierów / farb). Przy podłogach wrażliwych alkalicznie (np. dąb, kasztan) oraz przy niewłaściwym zastosowaniu na podłogach o wysokiej zawartości taniny mogą wystąpić przebarwienia (najlepiej wstępnie przeprowadzić próbę na niewidocznych miejscach).

Przygotowanie:

Ecoline Magic Cleanser koncentrat rozcieńczyć wodą w stosunku 1 do 10, (np. 0,5 L koncentratu wlać do 5 litrów wody).

Sposób zastosowania:

Roztwór rozprowadzić równomiernie po podłodze przy użyciu nasączonej ścierki, szmatki lub *Ecoline Maintenance Set* (albo stosownego urządzenia czyszczącego). Nie wylewać roztworu bezpośrednio na powierzchnię, tak aby nie tworzyły się kałuże. Pozostawić roztwór na powierzchni na **5 do 20 minut**, celem oddziaływania na podłoże. W miejscach, które podczas oddziaływania roztworu uległy wyschnięciu należy nanieść roztwór ponownie.

Uwolniony brud zebrać przy użyciu nasączonej ścierki, szmatki lub *Ecoline Maintenance Set*. Zetrzeć 2 do 3 razy wodą przy użyciu czystego i zwilżonego *Ecoline Maintenance Set*, lub ścierki. Wytrzeć na sucho. Czynności mogą być w miarę zapotrzebowania powtórzone. *Ecoline Magic Cleanser Spray* można natryskiwać bezpośrednio na czyszczone powierzchnie.

Wydajność: 1 litr koncentratu wystarcza średnio na 11 litrów roztworu.

Ilość warstw: 1 warstwa, a w przypadku mocnego zabrudzenia 2.

Czas schnięcia: W zależności od pogody, schnie jak normalna mokra powierzchnia. (Ewentualne nanoszenie nowej powłoki na powierzchniach drewnianych można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu).

Łatwe utrzymanie:

Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię zabezpieczyć przy użyciu *Ecoline Wax Care* (patrz instrukcja). Wadliwie woskowane / olejowane powierzchnie drewniane, po ich całkowitym wyschnięciu, zeszlifować zielonym lub czarnym padem / siatką ścierną, a następnie stosując *Ecoline Hardwax-Oil* poddać kompletnej renowacji. Prosimy postępować zgodnie z kartą techniczną.

Ecoline Magic Cleanser

Karta techniczna
Maj 2015
Strona 2/2



Ecoline

Czyszczenie narzędzi:

Wymyć narzędzia dokładnie wodą i pozostawić do obeschnięcia.

Przechowywanie:

Produkt przechowywany w zamkniętym pojemniku zdalny jest bezterminowo. Produkt w postaci płynnej należy chronić przed przemarzaniem, transportować i przechowywać bez narażania na mróz (> 5 °C).

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.995 - 1.025 g/cm³

Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi.

Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

Karta charakterystyki udostępniana na żądanie.

GISCODE: GU40

GGVSEB / ADR -/-

8125Eco Oznaczenie WGK 2 zgodnie z niemiecką normą.

8126Eco Oznaczenie WGK 1 zgodnie z niemiecką normą.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0 • +49 2583 3037-10

info@saicos.de • www.saicos.de

Ecoline Wax Care

Karta techniczna
Maj 2015
Strona 1/1



Ecoline



- » do wszelkich olejowanych powierzchni,
np. stołów, blatów kuchennych, mebli oraz
innych przedmiotów z drewna
- » regeneruje i chroni
- » czyści i pielęgnuje

Właściwości:

Ecoline Wax Care, płynny środek na bazie składników naturalnych do pielęgnacji drewna. Do regeneracji i odświeżania mocno wyeksploatowanych powierzchni drewnianych i korkowych. Regularna pielęgnacja z wykorzystaniem *Ecoline Wax Care* chroni powierzchnię, regeneruje ją i odświeża. *Ecoline Wax Care* jest odporny na wodę i zabrudzenia, pozwala również na polerowanie powierzchni.

Odcienie:

8111Eco Biały
8119Eco Bezbarwny
8129Eco Bezbarwny gotowy do użycia Spray

Zakres zastosowania:

Sz szczególnie dla podłóg drewnianych i korkowych z olejowaną powierzchnią, a także do mebli (blatów i stołów kuchennych) oraz innych powierzchni drewnianych. Również dla podłóg pokrywanych olejami UV.

Przygotowanie:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. *Ecoline Wax Care* nalać na pozabioną kurzu powierzchnię i równomiernie rozetrzeć przy użyciu ścierki – pozostawić do wyschnięcia i wypolerować ściereczką.

Sposób zastosowania:

Usuwanie trwałych plam:

Niewielką ilość *Ecoline Wax Care* nanieść na podłogę i usunąć plamy ściereczką. Nigdy nie wolno używać druciaków, ostrych mikrowłókien lub szorujących środków czyszczących!

Częstotliwość odświeżającej pielęgnacji:

co ok. 3 miesiące - szczególnie w miejscach, po których się często chodzi, w obrębie drzwi i pod stołami jadalnymi.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:

Pomiędzy 8 °C a 25 °C.

Wydajność z 1 litra na gładkim drewnie:

1 litr wystarcza na ok. 200 m².

Czas schnięcia:

ok. 45 minut.

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne conajmniej 1 rok. Produkt w formie płynnej zagrożony jest przemarzeniem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzenie (> 5 °C).

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.99 – 1.04 g/cm³

Zapach: słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

GISCODE: Ö10+

GGVSEB / ADR -/-

Oznaczenie WGK 1 zgodnie z niemiecką normą

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de